

| No  | Kegiatan     | Parameter Pemeriksaan                  | Keterangan                             | Status (✓) |
|-----|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1   | Oli Mesin    | Level oli di antara batas Low dan Full | Pastikan oli cukup dan tidak kotor     |            |
| 1.1 |              | Kekentalan oli                         | Oli harus kental, bukan encer          |            |
| 1.2 |              | Kondisi saringan oli                   | Bersih, ganti jika kotor               |            |
| 2   | Radiator     | Level air radiator di batas normal     | Cek kebocoran dan kondisi selang       |            |
| 3   | Aki          | Level air aki (untuk aki basah)        | Tambah air jika kurang                 |            |
| 3.1 |              | Terminal aki bersih bebas korosi       | Bersihkan untuk kestabilan listrik     |            |
| 4   | Rem          | Level minyak rem cukup                 | Pastikan rem pakem dan tidak bocor     |            |
| 4.1 |              | Kondisi fisik rem                      | Cek kampas dan cakram                  |            |
| 5   | Kopling      | Fungsi kopling normal                  | Tidak slip dan responsif               |            |
| 6   | Filter Udara | Bersih atau diganti jika kotor         | Menjaga efisiensi mesin                |            |
| 7   | Wiper        | Kondisi bilah dan air wiper            | Pastikan bersih dan fungsi baik        |            |
| 8   | Lampu        | Semua lampu menyala                    | Lampu utama, sein, rem harus berfungsi |            |

| No | Kegiatan                 | Parameter Pemeriksaan                            | Keterangan                                | Status (✓) |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 9  | Tekanan dan Kondisi Ban  | Tekanan sesuai rekomendasi (sekitar 30 psi)      | Periksa keausan dan kerusakan             |            |
| 10 | Kebocoran                | Tidak ada rembesan oli atau cairan lain          | Periksa bagian bawah mobil                |            |
| 11 | Kebersihan Kaca dan Body | Kaca depan bersih dan body bebas kotoran / karat | Menjaga visibilitas dan body              |            |
| 12 | Indikator dan Meter      | Semua indikator dan meter berfungsi normal       | Memudahkan monitoring performa            |            |
| 13 | Pemanasan Mesin          | Mesin sudah dipanaskan sebelum jalan             | Menghindari kerusakan akibat mesin dingin |            |

| No  | Kegiatan              | Langkah-langkah Singkat                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pemeriksaan Oli Mesin | - Tarik dipstick, bersihkan dengan kain bersih. - Masukkan kembali, tarik lagi dan baca levelnya. - Pastikan level berada di antara tanda Low dan Full. |
| 1.1 |                       | - Jika level terlalu rendah, isi dengan oli yang sesuai spesifikasi pabrik.                                                                             |
| 1.2 |                       | - Periksa kondisi oli, jika warna gelap dan kental, lakukan penggantian.                                                                                |

| No | Kegiatan                | Langkah-langkah Singkat                                                                                                                                                |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Cek Radiator            | - Buka tutup radiator saat mesin dingin. - Periksa level air radiator, tambahkan jika kurang. - Pastikan tidak ada kebocoran di selang atau radiator.                  |
| 3  | Pemeriksaan Aki         | - Buka tutup aki dan periksa level air di setiap sel. - Tambahkan air distilled jika level di bawah batas maksimum. - Bersihkan terminal dari karatan atau kotoran.    |
| 4  | Pemeriksaan Rem         | - Periksa tingkat minyak rem di reservoir. - Isi jika kurang sesuai, jangan melebihi batas maksimal. - Pastikan tidak ada kebocoran dan pedal rem berfungsi responsif. |
| 5  | Pemeriksaan Kopling     | - Pastikan pedal kopling berfungsi lancar dan tidak slip saat diinjak. - Periksa jika terasa berat atau ada bunyi mencurigakan, konsultasikan ke mekanik.              |
| 6  | Cek Filter Udara        | - Buka filter udara dan periksa kotoran atau debris. - Bersihkan dengan udara bertekanan atau ganti jika kotor berat.                                                  |
| 7  | Pemeriksaan Wiper       | - Periksa bilah wiper, pastikan tidak retak dan bersih. - Ganti jika mengalami kerusakan agar kaca tetap bersih saat hujan.                                            |
| 8  | Pemeriksaan Lampu       | - Nyalakan semua lampu (utama, sein, rem) dan periksa fungsi masing-masing. - Ganti bohlam yang mati.                                                                  |
| 9  | Pemeriksaan Tekanan Ban | - Gunakan alat tekanan ban, periksa sesuai rekomendasi. - Tambah atau kurangi tekanan sesuai petunjuk pabrikan. - Periksa keausan ban secara visual.                   |
| 10 | Pemeriksaan Kebocoran   | - Cek bagian bawah mobil untuk adanya rembesan oli, cairan radiator, atau bahan bakar. - Tangani segera jika ditemukan kebocoran.                                      |

| No | Kegiatan                 | Langkah-langkah Singkat                                                                                |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Kebersihan Kaca dan Body | - Bersihkan kaca depan dan body dari debu dan kotoran. - Gunakan cairan pembersih kaca dan lap bersih. |

Tambahan perawatan

#### 1. Sirine

- Fungsi: Memberikan sinyal suara yang keras untuk memberitahukan keberadaan mobil operasional saat sedang menjalankan tugas darurat.
- Digunakan agar kendaraan mendapat prioritas jalan dan memperingatkan pengguna jalan lain.

#### 2. Lampu Rotator (Lampu Isyarat)

- Fungsi: Lampu yang berputar dengan warna tertentu (biasanya merah, kuning, atau biru) untuk menunjukkan mobil sedang dalam keadaan darurat atau tugas khusus.
- Memudahkan mobil dikenali di jalan oleh pengendara lain.

#### 3. klakson